



WIEDERAUFLADBARER AKKUPACK

Das Produkt enthält einen nicht austauschbaren Akkupack, bei leerem Akku diesen umgehend wieder aufladen.

Nach vollständiger Aufladung von der Aufladung trennen.

Im Falle eines Auslaufens der Energiequelle die Flüssigkeit mit Schutzhandschuhen und einem trockenen Tuch entfernen.

Die Leuchte auf freierestter Unterlage und nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen aufstellen!

Umwelthinweise / Entsorgung

Die Verpackung sortenrein entsorgen, Pappe und Karton zum Altpapier, Folie in die Wertstoff-Sammlung.

Das unbrauchbare Produkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Produkt zur Entsorgung an einer speziellen Entsorgungsstelle für Altgeräte abgeben, Rückgabe- und SammelSYSTEME in ihrer Gemeinde verwenden oder an den Händler wenden, bei dem das Produkt gekauft wurde.

In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von innen entsorgt werden. Gebrauchte Batterien/Akkus INUR im entladenen Zustand, immer in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen oder Anforderungen entsorgen.

Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädliche Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

Damit erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Pflichten und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

PRODUKT-BESCHREIBUNG

- Leuchte
- Magnet
- USB-Leuchteadbecker Typ-C
- LED
- An/Aus Taste
- Standfußplatte
- Leuchtenhalterung
- Klemmclip-Halterung
- Klebe-Halterung

SAFETY - EXPLANATION OF NOTES	
Please take note of the following symbols and words used in the operating instructions, on the product and on the packaging:	
Information Useful additional information about the product	
Note The note warns you of possible damage of all kinds	
Caution Attention - Hazard can lead to injuries	
Warning Attention - Danger! May result in serious injury or death	

veillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit ou l'emballage.

Éviter les lésions oculaires – Ne jamais regarder directement dans le faisceau lumineux ou ne jamais éclairer des personnes dans le visage. Si cela se produit de manière prolongée, la part de lumière bleue peut causer un risque pour la rétine.

Ne jamais toucher un appareil raccordé au réseau électrique avec les mains mouillées ou si l'appareil est tombé dans l'eau.

Dans ce cas, couper tout d'abord le disjoncteur de la maison, puis débrancher la fiche secteur.

Ne jamais utiliser dans un environnement explosible où se trouvent des liquides inflammables, de la poussière ou des gaz.

Ne jamais plonger le produit dans l'eau ou dans un autre liquide.

Toujours utiliser une prise bien

intensos, fuego, etc.

No emplear bajo la lluvia o en locales húmedos.

INDICACIONES GENERALES

- No arrojar ni dejar caer
- La cobertura del LED no es substitutable. Si se daña la cobertura, debe desecharse el producto.
- La fuente de luz del LED no es substitutable. Cuando concluya la vida útil de la fuente de luz o bombilla, debe sustituirse la lámpara completa.
- No abrir ni modificar el producto! Las reparaciones solo deben ser llevadas a cabo por el fabricante o por un técnico de servicio por el encargado o por una persona cualificada de modo seguro.
- Desconecte el dispositivo de la red de corriente solo tirando del enchufe o desdise el compartimento del conector, nunca tirando del cable.
- Las indicaciones relativas a la lámpara, el bloque de alimentación así como la tensión de red de la toma de corriente deben coincidir con lo indicado en la placa de tipo.
- La lámpara no debe colocarse por el lado de la fuente de luz o caer por este lado.

CONJUNTO DE PILAS RECARGABLES

El producto contiene un conjunto de pilas o acumuladores no reemplazables; en caso de acumuladores agotados, recárgalos inmediatamente.

Desconecte cuando la carga se haya completado.

Si se da una fuga en la fuente de energía, retire el líquido con guantes protectores y un paño seco.


¡Cargar la luz sobre una superficie resistente al fuego y bajo supervisión constante de una persona adulta!

INDICACIÓN RELATIVA AL MEDIO AMBIENTE / ELIMINACIÓN

Elimine el residuo después de clasificar sus materiales.

La cartulina y el cartón deben desecharse con el papel viejo mientras que la lámina debe ir a la sección de reciclado de estos materiales.

Elimine el producto ya inservible observando las prescrip-



WIEDERAUFLADBARER AKKUPACK

Das Produkt enthält einen nicht austauschbaren Akkupack, bei leerem Akku diesen umgehend wieder aufladen.

Nach vollständiger Aufladung von der Aufladung trennen.

Im Falle eines Auslaufens der Energiequelle die Flüssigkeit mit Schutzhandschuhen und einem trockenen Tuch entfernen.

Die Leuchte auf freierestter Unterlage und nur unter ständiger Aufsicht eines Erwachsenen aufstellen!

Umwelthinweise / Entsorgung

Die Verpackung sortenrein entsorgen, Pappe und Karton zum Altpapier, Folie in die Wertstoff-Sammlung.

Das unbrauchbare Produkt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen.

Produkt zur Entsorgung an einer speziellen Entsorgungsstelle für Altgeräte abgeben, Rückgabe- und SammelSYSTEME in ihrer Gemeinde verwenden oder an den Händler wenden, bei dem das Produkt gekauft wurde.

In Elektrogeräten enthaltene Batterien und Akkus müssen nach Möglichkeit getrennt von innen entsorgt werden. Gebrauchte Batterien/Akkus INUR im entladenen Zustand, immer in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen oder Anforderungen entsorgen.

Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädliche Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

Damit erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Pflichten und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

PRODUKT-BESCHREIBUNG

- Leuchte
- Magnet
- USB-Leuchteadbecker Typ-C
- LED
- An/Aus Taste
- Standfußplatte
- Leuchtenhalterung
- Klemmclip-Halterung
- Klebe-Halterung

SAFETY - EXPLANATION OF NOTES	
Please take note of the following symbols and words used in the operating instructions, on the product and on the packaging:	
Information Useful additional information about the product	
Note The note warns you of possible damage of all kinds	
Caution Attention - Hazard can lead to injuries	
Warning Attention - Danger! May result in serious injury or death	

accessible afin de pouvoir débrancher le produit du réseau électrique en cas de défaut.

Tous les objets éclairés doivent être à une distance d'au moins 10 cm de la lampe.

N'utiliser le produit qu'avec les accessoires compris dans l'étendue de la livraison.

Ne jamais tenter d'ouvrir, d'écraser, de chauffer ou de mettre en feu une pile / un accus. Ne pas jeter au feu.

Ne charger le produit que dans des pièces fermées, au sec et vastes, à l'abri de matériaux et de liquides inflammables. Le non-respect peut entraîner des brûlures et des incendies.

Les fuites de piles / les liquides dans les accus peuvent entraîner des brûlures chimiques en cas de contact avec des parties du corps. En cas de contact, rincer immédiatement les

ciones legales. El icono del "cubo de basura" indica que los aparatos eléctricos no deben eliminarse en la UE con la basura doméstica normal.

Entregue el producto para su eliminación a un centro de eliminación especial para aparatos viejos, sirvase de los sistemas de devolución o colecta de su comunidad o diríjase al comercio en el que compró el producto.

Las baterías y pilas recargables contenidas en aparatos eléctricos deben eliminarse por separado siempre que sea posible. Elimine siempre las baterías o baterías usadas (solo cuando estén descargadas) de acuerdo con las leyes o requisitos locales. La eliminación inadecuada puede dar lugar a la liberación de ingredientes tóxicos en el medio ambiente, lo que puede tener efectos adversos para la salud de las personas, los animales y las plantas.

De este modo cumplirá sus obligaciones legales y ayudará a la preservación medioambiental.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


- Lámpara
- Imán
- Toma de carga USB tipo C
- LED
- Botón de encendido/apagado
- Placa inferior del soporte de pie
- Soporte de la lámpara
- Clip de sujeción
- Soporte adhesivo
- Cable de carga tipo C
- Indicador de estado LED

Uso:

- Soporte de pie: antes del primer uso, atornille el soporte de la lámpara a la placa inferior del soporte de pie.
- Clip de sujeción: sujete el clip en los objetos deseados
- Clip adhesivo: retire la lámina protectora de la cinta adhesiva y adhiera el soporte a una superficie seca y lisa.

Al utilizar uno de los dispositivos de sujeción, asegúrese de que esté bien sujeto para evitar posibles daños ante una caída de la lámpara.

Elimine el producto ya inservible observando las prescrip-



in order to ensure that they do not play with the product or packaging.

Avoid eye injuries - Never look directly into the beam of light or shine it into other people's faces. If this occurs for too long, the blue light portion of the beam can cause retinal damage.

Never touch a device that is connected to the mains with wet hands, or if it has fallen into water. In this case, first switch off the house circuit breaker and then pull out the mains plug.

Do not expose to potentially explosive environments where there are flammable liquids, dusts or gases.

Never submerge the product in water or other liquids.

Use only an easily accessible mains socket so that the pro-

la plaque signalétique.

- La lampe ne doit pas être posée sur le côté de la source lumineuse ou tomber de ce côté.

BLOC D'ACCU RECHARGEABLE

Le produit contient un bloc d'accum non remplaçable, en cas d'accu vide celui-ci doit être rechargé immédiatement. Une fois le chargement complet, arrêter le chargement. En cas de fuite de la source d'énergie, éliminer le liquide avec des gants de protection et un chiffon sec.

Recharger la lampe sur un support réfractaire et uniquement sous la surveillance permanente d'un adulte !

REMARQUE CONCERNANT L'ENVIRONNEMENT ÉLIMINATION

Éliminez l'emballage par type. Mettez le papier et le film avec les matériaux recyclables.

Éliminez le produit inutilisable conformément aux dispositions légales. Le marquage avec la "poubelle" = indique que dans l'UE, les appareils électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets domestiques normaux. Transmettez le produit à un point de collecte spécial pour appareils usagés en vue de son élimination, utilisez les systèmes de reprise et de collecte de votre commune ou adressez-vous au revendeur auprès de qui l'appareil a été acheté.

Les piles et les batteries rechargeables contenues dans les appareils électriques doivent être éliminées séparément dans la mesure du possible. Mettez toujours au rebut les piles usagées/piles rechargeables uniquement lorsqu'elles sont déchargées conformément à la législation ou aux exigences locales.

Une élimination inadéquate peut entraîner le rejet d'ingrédients toxiques dans l'environnement, qui peut avoir des effets néfastes sur la santé des humains, des animaux et des plantes.

Vous vous acquittez ainsi de vos obligations légales et contribuez à la protection de l'environnement.

DESCRIPTION DU PRODUIT

- Lampe
- Aimant
- Douille de chargement USB de type C

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS

Este produto pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou falta de experiência e conhecimento, se forem instruídas sobre a utilização segura do dispositivo e conheçam os perigos. As crianças não devem brincar com o produto. Os trabalhos de limpeza e de manutenção não devem ser realizados por crianças sem supervisão.

Manter as crianças afastadas do produto e da embalagem. O produto não é um brinquedo. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o produto ou com a embalagem.

Evitar lesões oculares - nunca olhe diretamente para o feixe de

duktus unterweisen wurden und die Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Kinder vom Produkt und der Verpackung fernhalten. Das Produkt ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt bzw. der Verpackung spielen.

Augenverletzungen vermeiden - nie direkt in den Lichtstrahl schauen oder anderen Personen ins Gesicht leuchten. Geschicht dies zu lange, kann durch Blaulichtanteile eine Netzhautgefährdung auftreten.

Niemals an ein an das Stromnetz angeschlossenes Gerät mit nassen Händen fassen oder wenn dieses ins Wasser gefallen ist. In diesem Fall erst

DANGER OF FIRE AND EXPLOSION

Do not use while still in the packaging.

Do not cover the product - risk of fire.

Never expose the product to extreme conditions, such as extreme heat/cold etc.

Do not use in the rain or in damp areas.

GENERAL INFORMATION

- Do not throw or drop
- The LED cover cannot be replaced. If the cover is damaged, the product must be disposed of.
- The LED light source cannot be replaced. If the LED has reached the end of its service life, the complete lamp must be replaced.
- Do not open or modify the product! Repair work shall only be carried out by the manufacturer or by a service technician appointed by the manufacturer or by a similarly qualified person.
- Disconnect the device from the power supply only by pulling on the plug or plug housing, never on the cable.
- Information for the light and mains adapter as well as mains voltage on the socket must match with the type plate.
- The lamp shall not be placed face-down or allowed to topple face-down.

RECHARGEABLE BATTERY PACK

The product contains a non-replaceable, rechargeable battery pack. If the rechargeable battery pack is empty, recharge it immediately. Once fully charged, remove from the charger.

In the event of liquid leaking from the power source, remove this with protective gloves and a dry cloth.

ES

SEGURIDAD - DECLARACIÓN DE INDICACIÓN

Por favor, observe las siguientes señales y palabras que se emplearán en las instrucciones de servicio, en el producto y en el embalaje:

- Información** Informaciones prácticas adicionales sobre el producto
- Indicación** Esta indicación avisa de posibles daños de todo tipo
- Cuidado** Atención - peligro de sufrir lesiones
- Advertimiento** Atención - peligro! Puede tener como consecuencia heridas graves o la muerte

USO PRESCRITO

El producto se ha concebido como fuente de luz móvil y no está destinado a otras aplicaciones. El producto está destinado exclusivamente al uso privado en el hogar y no es apto para uso comercial ni para la iluminación de habitaciones en el hogar sino debe utilizarse solo como se describe en las instrucciones de uso. El uso al margen de estas informaciones no se considera como prescrito y puede causar daños a las personas o lesiones a personas que no aceptamos ninguna responsabilidad respecto de los daños causados por el uso incorrecto o no prescrito.

INDICACIONES DE SEGURIDAD GENERALES

Este producto puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia si se les informa de su empleo seguro y conocen sus peligros. Los niños no

luz nem direcion e a luz para o rosto de outras pessoas. Se tal ocorrer durante muito tempo, a percentagem de luz azul pode causar perigo para a retina.

Nunca tocar num aparelho ligado à corrente elétrica com as mãos húmidas ou caso este tenha caído na água. Neste caso, primeiro desligar a proteção doméstica e de seguida puxar a ficha de rede.

Nunca utilizar em ambientes sujeitos a risco de explosão nas quais estejam presentes líquidos, pós ou gases combustíveis.

Nunca mergulhar o produto em água ou outros líquidos.

Utilizar apenas uma tomada de fácil acesso para que o produto possa ser rapidamente desligado da corrente elétrica em caso de avaria.

Todos os objetos iluminados

Zubehör verwenden.

Niemals versuchen, eine Batterie/Akku zu öffnen, zu quetschen, zu erhitzen oder in Brand zu setzen. Nicht ins Feuer werfen.

Das Produkt darf nur in geschlossenen, trockenen und weiträumigen Räumen geladen werden, entfernt von brennbaren Materialien und Flüssigkeiten. Nichtbefolgung kann zu Verbrennungen und Bränden führen.

Auslaufende Batterie-/Akkuflüssigkeit kann bei Berührung mit Körperteilen zu Verätzungen führen. Bei Kontakt die betroffenen Stellen sofort mit frischem Wasser ausspülen und umgehend Arzt kontaktieren.

Anschlussklemmen und Batterien nicht kurzschließen.

Produkt ausschließlich mit dem im Lieferumfang enthaltenen

Charge the lamp on a fireproof surface and only under the constant supervision of an adult!

ENVIRONMENTAL INFORMATION DISPOSAL

Dispose of packaging after sorting by material type. Cardboard and cardboard to the waste paper, film to the recycling collection.

Dispose of the unusable product in accordance with legal provisions. The waste bin symbol indicates that, in the EU, it is not permitted to dispose of electrical equipment in household waste.

For disposal, pass the product on to a specialist disposal point for old equipment, use the return and collection systems in your area or contact the dealer from whom you purchased the product.

Batteries and rechargeable batteries contained in electrical appliances must be disposed of separately whenever possible.

Always dispose of used batteries & rechargeable batteries (only when discharged) in accordance with the local regulations and requirements.

Improper disposal may result in toxic ingredients being released into the environment, which may have adverse health effects on humans, animals and plants. In this way you will fulfil your legal obligations and contribute to environmental protection.

PRODUCT DESCRIPTION

- Lamp
- Magnet
- USB charging socket, type-C
- LED
- On/Off button
- Base plate
- Lamp holder
- Clip clip mount
- Adhesive mount
- Type-C charge cable
- LED status display

Use:

- Base: Before using the lamp for the first time, screw the lamp holder into the base plate.

deben jugar con el producto. La limpieza y los cuidados no deben correr a cargo de los niños sin vigilancia.

Mantenga a los niños alejados del producto y de su embalaje. El producto no es un juguete. Los niños deben estar vigilados para garantizarse que no jueguen con el producto o el embalaje.

Evitar las heridas de los ojos: no mirar directamente en el haz de luz ni alumbrear el rostro de otras personas. Si esto sucediera durante un tiempo excesivo, se podría en peligro la retina por causa de la porción de luz azul.

No tocar nunca un dispositivo conectado a la red de corriente con las manos mojadas o si éste hubiera caído al agua. En este caso debe desconectarse primero el seguro o fusible de toda la casa y desenchufar

de ligação e as pilhas.

PERIGO DE INCÊNDIO E EXPLOSAO

Não utilizar dentro da embalagem.

Não cobrir o produto - Perigo de incêndio.

Nunca sujeitar o produto a sobrecargas extremas, p. ex., calor ou frio extremo, chama, etc.

Não utilizar à chuva ou em ambientes húmidos.

INDICAÇÕES GERAIS

- Não atirar ou deixar cair
- A cobertura do LED não é substituível. Em caso de danos na cobertura, o produto deverá ser eliminado.
- A fonte de luz LED não é substituível. Quando terminar a sua vida útil do LED, é necessário substituir toda a lâmpara.
- Não abrir nem modificar o produto! Os trabalhos de reparação podem apenas ser realizados pelo fabricante ou por um técnico de serviços encarregado por ele ou por uma pessoa igualmente qualificada.
- Desligar o aparelho da alimentação de corrente apenas após a remoção da ficha de rede, nunca pelo cabo.
- Indicações relativas à lâmpara, fonte de alimentação, assim como tensão de rede na tomada devem coincidir com a placa de características.
- A lâmpara não pode ser colocada no lado da fonte de iluminação ou cair nesse lado.

BATERIA RECARGÁVEL

O produto contém uma bateria não substituível, se a bateria estiver vazia recarregue-a imediatamente.

GEFAHR VOR BRAND UND EXPLOSION

Nicht in der Verpackung benutzen.

Produkt nicht abdecken - Brandgefahr.

Das Produkt niemals extremen Belastungen wie z.B. extreme Hitze, Kälte, Feuer usw. aussetzen.

Nicht im Regen oder Feuchträumen verwenden.

ALLGEMEINE HINWEISE

- Nicht werfen oder fallen lassen
- Die LED-Abdeckung ist nicht austauschbar. Bei beschädigter Abdeckung muss das Produkt entsorgt werden.
- Die LED-Lichtquelle ist nicht austauschbar. Wenn die Lebensdauer der LED endet, muss die komplette Leuchte ersetzt werden.
- Produkt nicht öffnen oder modifizieren! Instandsetzung arbeiten dürfen nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Service-Techniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person durchgeführt werden.
- Das Trennen des Gerätes von der Stromversorgung nur durch Ziehen am Stecker oder Steckergehäuse, nie am Kabel.
- Angaben für Leuchte und Netzteil sowie Netzspannung an der Steckdose müssen mit dem Typenschild übereinstimmen.
- Die Leuchte darf nicht auf die Seite der Lichtquelle gelegt werden oder auf diese Seite umfallen.

d'emploi. L'utilisation en dehors de ces informations est considérée comme non conforme, cela peut entraîner des dommages matériels ou des blessures aux personnes. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les dommages qui résultent d'une utilisation incorrecte ou d'une utilisation non conforme aux prescriptions.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Ce produit peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles limitées ou avec un manque d'expérience et de connaissances si elles sont surveillées ou si elles ont été instruites concernant l'utilisation de sécurité du produit et si elles connaissent les dangers. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Tenez les enfants éloignés du produit et de l'emballage. Le produit n'est pas un jouet. Les enfants devraient être sur-

das, secas, amplias y alejadas de materiales y líquidos inflamables. La no observación puede tener como consecuencia quemaduras e incendios.

Las pilas con fugas o el líquido de los acumuladores pueden causar quemaduras químicas al entrar en contacto con miembros del cuerpo. Al entrar en contacto, enjuagar inmediatamente con agua fresca y ponerse en contacto sin dilación con el médico.

No crear un cortocircuito entre la terminal de conexión y las pilas.

PELIGRO DE INCENDIO Y EXPLOSION

No lo emplee en su embalaje. No cubra el producto; peligro de incendio.

El producto no debe someterse nunca a esfuerzos extremos como, por ejemplo, calor y frío

Desligue do carregamento após o carregamento completo. Em caso de fuga da fonte de energia, remova o líquido com luvas de proteção e um pano seco.

Carregar a lâmpada sobre uma superfície à prova de fogo e apenas sob a supervisão constante de um adulto!

INDICAÇÕES RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE / ELIMINAÇÃO

Elimine a embalagem de acordo com o seu tipo. Papelão e cartão junto com o papel-velho, película junto com plásticos.

Elimine o produto inutilizável conforme as disposições legais. O símbolo do "caveiro do lixo" indica que, na UE, os aparelhos elétricos não podem ser eliminados em conjunto com o lixo doméstico normal.

Para a eliminação, encaminhar o produto para um ponto de recolha especial para aparelhos usados, utilizar os sistemas de devolução e recolha do seu município ou contactar o revendedor onde o produto foi adquirido.

As baterias e baterias recarregáveis contidas nos aparelhos eléctricos devem ser eliminadas separadamente sempre que possível. Elimine sempre as pilhas usadas/ baterias recarregáveis (apenas quando descarregadas) de acordo com as leis ou requisitos locais.

A eliminação inadequada pode resultar na libertação de ingredientes tóxicos para o ambiente, o que pode ter efeitos adversos para a saúde humana, animal e vegetal. Desta forma, cumpre as suas obrigações legais e contribui para a proteção do meio ambiente.

DESCRIPCIÓN DO PRODUTO

- Lanterna
- Ímã
- Tomada de carregamento USB tipo C
- LED
- Botão On/Off
- Placa de pie
- Porta-luminárias
- Porta clips de grampo
- Montagem adesiva
- Cabo de carregamento tipo C
- Indicador de estado por LED

1. Peças de utilizar a luminária pela primeira vez, aparelho ou suporte da luminária na placa de pé. 2. Rins de grampo: Clima para possíveis objetos 3. Clipes adesivo: Retirar a película protetora da lisa adesiva e colar a fixação a uma superfície seca e lisa.

Ao utilizar um dispositivo de fixação, assegurar uma fixação/ perfuração firme para evitar possíveis danos causados pela queda de luminárias.

● COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

Carregar totalmente a bateria da luminária antes de a utilizar pela primeira vez.

Botão Ligar/Desligar: Toque brevemente no ponto de toque (com o dedo ou com a palma da mão) para ligar ou desligar a luz.

Função de escurcimento: Escurcimento contínuo (10-100%) possível através de um longo toque no botão on/off.

Visor LED Capacidade do conjunto de baterias: Durante o carregamento, vermelho = carregar | verde = bateria cheia

Carregamento e iluminação ao mesmo tempo não é possível.

CE O produto cumpre os requisitos das diretivas EU.

Sujeito a alterações técnicas. Não nos responsabilizamos por erros de impressão.

SV	
SÄKERHET - FÖRKLARING TILL ANVISNINGAR	
Beakta följande symboler och signalord som finns i bruksanvisningen, på produkten och på förpackningen.	
⚠ - Information Nyttig extrainformation om produkten ⚠ - Obs Denna anvisning varnar för alla typer skador ⚠ - Försiktigt Se upp - risk för personskador ⚠ - Varning Se upp - fara! Om denna anvisning inte beaktas kan detta leda till svåra personskador eller dödsfall AVSEDD ANVÄNDNING Produkten används som mobil ljuskälla och är inte avsedd för andra ändamål. Produkten är endast avsedd för privat bruk	
35	36

sori forniti in dotazione. Non tentare mai di aprire una batteria, né di schiacciarla, riscaldarla o incendiarla. Non gettarla nel fuoco.

Il prodotto deve essere ricaricato soltanto in ambienti chiusi, asciutti e spaziosi, lontano da materiali e liquidi infiammabili. La mancata osservanza di quest'avvertenza può provocare incendi e ustioni.

Il liquido fuoriuscito dalla batteria può provocare corrosione cutanea in caso di contatto con una parte del corpo. In caso di contatto, sciaguare immediatamente i punti interessati con acqua pulita e rivolgersi subito a un medico.
Non cortocircuitare i morsetti né le batterie.

DK	
PRODUKTBESKRIVNING	
- Lamp - Magnet - USB-opladsbus type-C - LED - AAN/UIT-toets - Voetplaat - Lampbevestiging - Klembevestiging - Lijmbestiging - Type-C-laadkabel - LED-statusdisplay Gebruik: - Voet: voor het eerste gebruik de lampbevestiging in de voetplaat schroeven. - Klembevestiging: de klem vastklemmen aan een geschikt voorwerp - Lijmbestiging: de beschermfolie van de lijmpist verwijderen en de bevestiging op een droog en glad oppervlak plakken.	
Bij gebruik van een bevestigingsvoorziening moet op een stevige bevestiging/stand worden geteld, om mogelijke schade door een vallende lamp te voorkomen ● INGEBRUIKNAME Voor het eerste gebruik de accupack van de lamp eerst volledig opladen. Aan-/uitschieten: touch-point kort aanraken (met de vinger of handpalm) om de lamp te laden of uit te schieten. Dimfunctie: door langere aanraking van de aan-/uitschiet is het trapiets dimmen (10 - 100%) mogelijk. LED-aanduiding van de capaciteit van de accupack: tijdens het opladen: rood = opladen Groen = aan of aus is vol Het is niet mogelijk om de lamp gelijktijdig op te laden en af te gebruiken. CE Het product voldoet aan de eisen van de EU richtlijnen. Technische wijzigingen voorbehouden. Voor drukfouten wij wij niet aansprakelijk.	
44	45

DK	
SIKKERHED - FORKLARING AF ANVISNINGER	
Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen:	
⚠ - Information Nyttig information til produktet ⚠ - Bemærk Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ - Forsigtigt Pas på - Faren kan medføre personskader ⚠ - Advarsel Pas på - Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare BESTEMMELSESMÆSSIG BRUG Produktet anvendes som mobil lyskilde, og er ikke egnet til anden brug. Produktet er kun egnet til privat brug i husholdningen og hverken til erhvervsbrug eller belysning af rum i husholdningen og kun til brug som beskrevet i brugsvejledningen. Brug den ikke til andre oplysninger gælder ikke som formålsmæssig, dette kan medføre materielle skader eller personskader. Vi har ingen garanti for skader, der er opstået p.g.a. forkert eller ikke-formålsmæssig brug.	
GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER	
Dette produkt må anvendes af børn under 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og manglende viden, såfremt de er undervist i produktets sikre brug og kender faren. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligehold må ikke udføres af børn uden opsyn.	
46	47

DK	
SIKKERHED - FORKLARING AF ANVISNINGER	
Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen:	
⚠ - Information Nyttig information til produktet ⚠ - Bemærk Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ - Forsigtigt Pas på - Faren kan medføre personskader ⚠ - Advarsel Pas på - Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare BESTEMMELSESMÆSSIG BRUG Produktet anvendes som mobil lyskilde, og er ikke egnet til anden brug. Produktet er kun egnet til privat brug i husholdningen og hverken til erhvervsbrug eller belysning af rum i husholdningen og kun til brug som beskrevet i brugsvejledningen. Brug den ikke til andre oplysninger gælder ikke som formålsmæssig, dette kan medføre materielle skader eller personskader. Vi har ingen garanti for skader, der er opstået p.g.a. forkert eller ikke-formålsmæssig brug.	
GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER	
Dette produkt må anvendes af børn under 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og manglende viden, såfremt de er undervist i produktets sikre brug og kender faren. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og vedligehold må ikke udføres af børn uden opsyn.	
48	49

DK	
SIKKERHED - FORKLARING AF ANVISNINGER	
Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen:	
⚠ - Information Nyttig information til produktet ⚠ - Bemærk Denne oplysning advarer mod alle typer mulige skader ⚠ - Forsigtigt Pas på - Faren kan medføre personskader ⚠ - Advarsel Pas på - Fare! Kan medføre alvorlige kvæstelser eller livsfare BESTEMMELSESMÆSSIG BRUG Produktet anvendes som mobil lyskilde, og er ikke egnet til anden brug. Produktet er kun egnet til privat brug i husholdningen og hverken til erhvervsbrug eller belysning af rum i husholdningen og kun til brug som beskrevet i brugsanvisningen. Brug som ikke er nevnt i brugsanvisningen anses ikke som beregnet brug og kan forårsake materielle skader eller personskader. Vi påtår oss ikke ansvar for skader som er forårsaket af fejl bruk eller ikke beregnet bruk.	
GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER	
Dette produkt kan brukes av barn fra 8 år og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap, hvis slike personer har fått opplæring i sikker bruk av produktet og forstår farene som er tilknyttet bruken. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn.	
50	51

DK	
SIKKERHED - FORKLARING AF ANVISNINGER	
Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen:	
⚠ - Information Nyttig tillegsinformation om produktet ⚠ - Varning Denna varningssignal advarer mot alla typer skador ⚠ - Forsiktig OBS - Farlig situation som kan fre till allvariga personskador eller dd BEREGNET BRUK Produktet skal brukes som mobil lyskilde og er ikke beregnet til andre bruksformål. Produktet er utelukkende egnet for privat bruk i husholdninger og verken for kommerseil bruk eller for belysning av rum i husholdninger, og kun for bruk som er beskrevet i bruksanvisningen. Bruk som ikke er nevnt i bruksanvisningen anses ikke som beregnet bruk og kan forårsake materielle skader eller personskader. Vi påtår oss ikke ansvar for skader som er forårsaket av feil bruk eller ikke beregnet bruk.	
GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER	
Dette produkt kan brukes av barn fra 8 år og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap, hvis slike personer har fått opplæring i sikker bruk av produktet og forstår farene som er tilknyttet bruken. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn.	
52	53

DK	
SIKKERHED - FORKLARING AF ANVISNINGER	
Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen:	
⚠ - Information Nyttig tillegsinformation om produktet ⚠ - Varning Denna varningssignal advarer mot alla typer skador ⚠ - Forsiktig OBS - Farlig situation som kan fre till allvariga personskador eller dd BEREGNET BRUK Produktet skal brukes som mobil lyskilde og er ikke beregnet til andre bruksformål. Produktet er utelukkende egnet for privat bruk i husholdninger og verken for kommerseil bruk eller for belysning av rum i husholdninger, og kun for bruk som er beskrevet i bruksanvisningen. Bruk som ikke er nevnt i bruksanvisningen anses ikke som beregnet bruk og kan forårsake materielle skader eller personskader. Vi påtår oss ikke ansvar for skader som er forårsaket av feil bruk eller ikke beregnet bruk.	
GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER	
Dette produkt kan brukes av barn fra 8 år og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap, hvis slike personer har fått opplæring i sikker bruk av produktet og forstår farene som er tilknyttet bruken. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn.	
54	55

DK	
SIKKERHED - FORKLARING AF ANVISNINGER	
Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen:	
⚠ - Information Nyttig tillegsinformation om produktet ⚠ - Varning Denna varningssignal advarer mot alla typer skador ⚠ - Forsiktig OBS - Farlig situation som kan fre till allvariga personskador eller dd BEREGNET BRUK Produktet skal brukes som mobil lyskilde og er ikke beregnet til andre bruksformål. Produktet er utelukkende egnet for privat bruk i husholdninger og verken for kommerseil bruk eller for belysning av rum i husholdninger, og kun for bruk som er beskrevet i bruksanvisningen. Bruk som ikke er nevnt i bruksanvisningen anses ikke som beregnet bruk og kan forårsake materielle skader eller personskader. Vi påtår oss ikke ansvar for skader som er forårsaket av feil bruk eller ikke beregnet bruk.	
GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER	
Dette produkt kan brukes av barn fra 8 år og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap, hvis slike personer har fått opplæring i sikker bruk av produktet og forstår farene som er tilknyttet bruken. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn.	
56	57

DK	
SIKKERHED - FORKLARING AF ANVISNINGER	
Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen:	
⚠ - Information Nyttig tillegsinformation om produktet ⚠ - Varning Denna varningssignal advarer mot alla typer skador ⚠ - Forsiktig OBS - Farlig situation som kan fre till allvariga personskador eller dd BEREGNET BRUK Produktet skal brukes som mobil lyskilde og er ikke beregnet til andre bruksformål. Produktet er utelukkende egnet for privat bruk i husholdninger og verken for kommerseil bruk eller for belysning av rum i husholdninger, og kun for bruk som er beskrevet i bruksanvisningen. Bruk som ikke er nevnt i bruksanvisningen anses ikke som beregnet bruk og kan forårsake materielle skader eller personskader. Vi påtår oss ikke ansvar for skader som er forårsaket av feil bruk eller ikke beregnet bruk.	
GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER	
Dette produkt kan brukes av barn fra 8 år og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap, hvis slike personer har fått opplæring i sikker bruk av produktet og forstår farene som er tilknyttet bruken. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn.	
58	59

DK	
SIKKERHED - FORKLARING AF ANVISNINGER	
Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen:	
⚠ - Information Nyttig tillegsinformation om produktet ⚠ - Varning Denna varningssignal advarer mot alla typer skador ⚠ - Forsiktig OBS - Farlig situation som kan fre till allvariga personskador eller dd BEREGNET BRUK Produktet skal brukes som mobil lyskilde og er ikke beregnet til andre bruksformål. Produktet er utelukkende egnet for privat bruk i husholdninger og verken for kommerseil bruk eller for belysning av rum i husholdninger, og kun for bruk som er beskrevet i bruksanvisningen. Bruk som ikke er nevnt i bruksanvisningen anses ikke som beregnet bruk og kan forårsake materielle skader eller personskader. Vi påtår oss ikke ansvar for skader som er forårsaket av feil bruk eller ikke beregnet bruk.	
GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER	
Dette produkt kan brukes av barn fra 8 år og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap, hvis slike personer har fått opplæring i sikker bruk av produktet og forstår farene som er tilknyttet bruken. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn.	
60	61

DK	
SIKKERHED - FORKLARING AF ANVISNINGER	
Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen:	
⚠ - Information Nyttig tillegsinformation om produktet ⚠ - Varning Denna varningssignal advarer mot alla typer skador ⚠ - Forsiktig OBS - Farlig situation som kan fre till allvariga personskador eller dd BEREGNET BRUK Produktet skal brukes som mobil lyskilde og er ikke beregnet til andre bruksformål. Produktet er utelukkende egnet for privat bruk i husholdninger og verken for kommerseil bruk eller for belysning av rum i husholdninger, og kun for bruk som er beskrevet i bruksanvisningen. Bruk som ikke er nevnt i bruksanvisningen anses ikke som beregnet bruk og kan forårsake materielle skader eller personskader. Vi påtår oss ikke ansvar for skader som er forårsaket av feil bruk eller ikke beregnet bruk.	
GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER	
Dette produkt kan brukes av barn fra 8 år og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap, hvis slike personer har fått opplæring i sikker bruk av produktet og forstår farene som er tilknyttet bruken. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn.	
62	63

DK	
SIKKERHED - FORKLARING AF ANVISNINGER	
Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen:	
⚠ - Information Nyttig tillegsinformation om produktet ⚠ - Varning Denna varningssignal advarer mot alla typer skador ⚠ - Forsiktig OBS - Farlig situation som kan fre till allvariga personskador eller dd BEREGNET BRUK Produktet skal brukes som mobil lyskilde og er ikke beregnet til andre bruksformål. Produktet er utelukkende egnet for privat bruk i husholdninger og verken for kommerseil bruk eller for belysning av rum i husholdninger, og kun for bruk som er beskrevet i bruksanvisningen. Bruk som ikke er nevnt i bruksanvisningen anses ikke som beregnet bruk og kan forårsake materielle skader eller personskader. Vi påtår oss ikke ansvar for skader som er forårsaket av feil bruk eller ikke beregnet bruk.	
GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER	
Dette produkt kan brukes av barn fra 8 år og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap, hvis slike personer har fått opplæring i sikker bruk av produktet og forstår farene som er tilknyttet bruken. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn.	
64	65

DK	
SIKKERHED - FORKLARING AF ANVISNINGER	
Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen:	
⚠ - Information Nyttig tillegsinformation om produktet ⚠ - Varning Denna varningssignal advarer mot alla typer skador ⚠ - Forsiktig OBS - Farlig situation som kan fre till allvariga personskador eller dd BEREGNET BRUK Produktet skal brukes som mobil lyskilde og er ikke beregnet til andre bruksformål. Produktet er utelukkende egnet for privat bruk i husholdninger og verken for kommerseil bruk eller for belysning av rum i husholdninger, og kun for bruk som er beskrevet i bruksanvisningen. Bruk som ikke er nevnt i bruksanvisningen anses ikke som beregnet bruk og kan forårsake materielle skader eller personskader. Vi påtår oss ikke ansvar for skader som er forårsaket av feil bruk eller ikke beregnet bruk.	
GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER	
Dette produkt kan brukes av barn fra 8 år og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap, hvis slike personer har fått opplæring i sikker bruk av produktet og forstår farene som er tilknyttet bruken. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn.	
66	67

DK	
SIKKERHED - FORKLARING AF ANVISNINGER	
Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen:	
⚠ - Information Nyttig tillegsinformation om produktet ⚠ - Varning Denna varningssignal advarer mot alla typer skador ⚠ - Forsiktig OBS - Farlig situation som kan fre till allvariga personskador eller dd BEREGNET BRUK Produktet skal brukes som mobil lyskilde og er ikke beregnet til andre bruksformål. Produktet er utelukkende egnet for privat bruk i husholdninger og verken for kommerseil bruk eller for belysning av rum i husholdninger, og kun for bruk som er beskrevet i bruksanvisningen. Bruk som ikke er nevnt i bruksanvisningen anses ikke som beregnet bruk og kan forårsake materielle skader eller personskader. Vi påtår oss ikke ansvar for skader som er forårsaket av feil bruk eller ikke beregnet bruk.	
GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER	
Dette produkt kan brukes av barn fra 8 år og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap, hvis slike personer har fått opplæring i sikker bruk av produktet og forstår farene som er tilknyttet bruken. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn.	
68	69

DK	
SIKKERHED - FORKLARING AF ANVISNINGER	
Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen:	
⚠ - Information Nyttig tillegsinformation om produktet ⚠ - Varning Denna varningssignal advarer mot alla typer skador ⚠ - Forsiktig OBS - Farlig situation som kan fre till allvariga personskador eller dd BEREGNET BRUK Produktet skal brukes som mobil lyskilde og er ikke beregnet til andre bruksformål. Produktet er utelukkende egnet for privat bruk i husholdninger og verken for kommerseil bruk eller for belysning av rum i husholdninger, og kun for bruk som er beskrevet i bruksanvisningen. Bruk som ikke er nevnt i bruksanvisningen anses ikke som beregnet bruk og kan forårsake materielle skader eller personskader. Vi påtår oss ikke ansvar for skader som er forårsaket av feil bruk eller ikke beregnet bruk.	
GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER	
Dette produkt kan brukes av barn fra 8 år og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap, hvis slike personer har fått opplæring i sikker bruk av produktet og forstår farene som er tilknyttet bruken. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn.	
70	71

DK	
SIKKERHED - FORKLARING AF ANVISNINGER	
Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen:	
⚠ - Information Nyttig tillegsinformation om produktet ⚠ - Varning Denna varningssignal advarer mot alla typer skador ⚠ - Forsiktig OBS - Farlig situation som kan fre till allvariga personskador eller dd BEREGNET BRUK Produktet skal brukes som mobil lyskilde og er ikke beregnet til andre bruksformål. Produktet er utelukkende egnet for privat bruk i husholdninger og verken for kommerseil bruk eller for belysning av rum i husholdninger, og kun for bruk som er beskrevet i bruksanvisningen. Bruk som ikke er nevnt i bruksanvisningen anses ikke som beregnet bruk og kan forårsake materielle skader eller personskader. Vi påtår oss ikke ansvar for skader som er forårsaket av feil bruk eller ikke beregnet bruk.	
GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER	
Dette produkt kan brukes av barn fra 8 år og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap, hvis slike personer har fått opplæring i sikker bruk av produktet og forstår farene som er tilknyttet bruken. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn.	
72	73

DK	
SIKKERHED - FORKLARING AF ANVISNINGER	
Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen:	
⚠ - Information Nyttig tillegsinformation om produktet ⚠ - Varning Denna varningssignal advarer mot alla typer skador ⚠ - Forsiktig OBS - Farlig situation som kan fre till allvariga personskador eller dd BEREGNET BRUK Produktet skal brukes som mobil lyskilde og er ikke beregnet til andre bruksformål. Produktet er utelukkende egnet for privat bruk i husholdninger og verken for kommerseil bruk eller for belysning av rum i husholdninger, og kun for bruk som er beskrevet i bruksanvisningen. Bruk som ikke er nevnt i bruksanvisningen anses ikke som beregnet bruk og kan forårsake materielle skader eller personskader. Vi påtår oss ikke ansvar for skader som er forårsaket av feil bruk eller ikke beregnet bruk.	
GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER	
Dette produkt kan brukes av barn fra 8 år og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap, hvis slike personer har fått opplæring i sikker bruk av produktet og forstår farene som er tilknyttet bruken. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn.	
74	75

DK	
SIKKERHED - FORKLARING AF ANVISNINGER	
Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen:	
⚠ - Information Nyttig tillegsinformation om produktet ⚠ - Varning Denna varningssignal advarer mot alla typer skador ⚠ - Forsiktig OBS - Farlig situation som kan fre till allvariga personskador eller dd BEREGNET BRUK Produktet skal brukes som mobil lyskilde og er ikke beregnet til andre bruksformål. Produktet er utelukkende egnet for privat bruk i husholdninger og verken for kommerseil bruk eller for belysning av rum i husholdninger, og kun for bruk som er beskrevet i bruksanvisningen. Bruk som ikke er nevnt i bruksanvisningen anses ikke som beregnet bruk og kan forårsake materielle skader eller personskader. Vi påtår oss ikke ansvar for skader som er forårsaket av feil bruk eller ikke beregnet bruk.	
GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER	
Dette produkt kan brukes av barn fra 8 år og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap, hvis slike personer har fått opplæring i sikker bruk av produktet og forstår farene som er tilknyttet bruken. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn.	
76	77

DK	
SIKKERHED - FORKLARING AF ANVISNINGER	
Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen:	
⚠ - Information Nyttig tillegsinformation om produktet ⚠ - Varning Denna varningssignal advarer mot alla typer skador ⚠ - Forsiktig OBS - Farlig situation som kan fre till allvariga personskador eller dd BEREGNET BRUK Produktet skal brukes som mobil lyskilde og er ikke beregnet til andre bruksformål. Produktet er utelukkende egnet for privat bruk i husholdninger og verken for kommerseil bruk eller for belysning av rum i husholdninger, og kun for bruk som er beskrevet i bruksanvisningen. Bruk som ikke er nevnt i bruksanvisningen anses ikke som beregnet bruk og kan forårsake materielle skader eller personskader. Vi påtår oss ikke ansvar for skader som er forårsaket av feil bruk eller ikke beregnet bruk.	
GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER	
Dette produkt kan brukes av barn fra 8 år og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap, hvis slike personer har fått opplæring i sikker bruk av produktet og forstår farene som er tilknyttet bruken. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn.	
78	79

DK	
SIKKERHED - FORKLARING AF ANVISNINGER	
Bemærk følgende symboler og ord, der anvendes i betjeningsvejledningen, på produktet og på emballagen:	
⚠ - Information Nyttig tillegsinformation om produktet ⚠ - Varning Denna varningssignal advarer mot alla typer skador ⚠ - Forsiktig OBS - Farlig situation som kan fre till allvariga personskador eller dd BEREGNET BRUK Produktet skal brukes som mobil lyskilde og er ikke beregnet til andre bruksformål. Produktet er utelukkende egnet for privat bruk i husholdninger og verken for kommerseil bruk eller for belysning av rum i husholdninger, og kun for bruk som er beskrevet i bruksanvisningen. Bruk som ikke er nevnt i bruksanvisningen anses ikke som beregnet bruk og kan forårsake materielle skader eller personskader. Vi påtår oss ikke ansvar for skader som er forårsaket av feil bruk eller ikke beregnet bruk.	
GENERELLE SIKKERHEDSANVISNINGER	
Dette produkt kan brukes av barn fra 8 år og av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap, hvis slike personer har fått opplæring i sikker bruk av produktet og forstår farene som er tilknyttet bruken. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er under tilsyn.	
80	81

finder sig brændbare væsker, støv eller gasser.

Produktet må aldrig dykkes ned i vand eller andre væsker.

55

⚠ VAROITUSOHJEET | HÄVÄTTÄMINEN

Hävitä pakkaus laittelta. Puhvi ja kartonki pahvieräykseen, muovu muovieräykseen.

Hävitä käytötkeltona tuotetta läkimääräysten mukaisesti.

Ylivuotun läästään kiva tarkoitettu, Etässa sähkölaitteita ei saa hävitä tavallisen kotitaloustajanteen mukana.

Ve tuote hävittävässä käytelyssä laitteille tarkoitettuiin jäteasteesseen, käytä kutsua palautus- tai korjauksijärjestelmää tai sille myyjälle, joita tuote ostettiin.

vasken lämpötila vähintään 40 °C, kun se tulee kosketuksiin veden kanssa, kun