




Основна информация

Това зарядно устройство има 4 различни режима на зареждане, само за Ni-Mn, които се контролират чрез бутон "Mode". Бутонът Mode (режим) се блокира след 2 мин., възможно е рестартиране чрез махане на всички батерии или прекъсване на електрозахранването.

Натиснете бутон "Display" (Дисплей) и ще можете да видите зарядното ток, зарядното напрежение, времето на зареждане и заредения или разреден кондензатор.

výrobek nikdy nepoužívaly nebo jej neznají, pokud tak činí pod dozorem/byly poučeny a rozumí souvisejícím rizikům. S přístrojem si nesmějí hrát děti. Děti nesmějí provádět čištění a běžnou údržbu, pokud nedosáhly věku alespoň 8 let a nejsou-li pod dozorem.

sansonnæssige eller mentale evner er nedsat,

1) **Protección del Medio Ambiente** - Para evitar problemas medioambientales o de salud debidos a materiales peligrosos contenidos en aparatos eléctricos o electrónicos marcados con este símbolo, dichos aparatos no pueden ser eliminados junto con la basura doméstica, sino que deben ser reciclados o reutilizados. Para más información sobre el tema del reciclaje, diríjase a la autoridad competente.

Kuva 1c latausvirta yksikkönä mA

με μειωμένες σωματικές,

Ni-MH újratölthető elemek töltése
3a. kép: Csatlakoztassa a kábelt.
3b. kép: Csatlakoztassa a mobilkészítőt a töltőhöz

agli 8 anni se non sotto il controllo di un adulto.

Kuva 1d) aika muodossa h:mm

